

GERMAN : Produktname: **Farbwechselnder Deckenring** Produktcode

: CCCRL & CCCRM

SpezifikationInhalt:

Größe: Große runde Leuchte 100cm x 10cm 3.32kg 1 x Runde LED Pendelleuchte
Kettenlänge 88cm 1 x Deckenhalterung am Deckenbaldachin aus Metall befestigt

Alle Größen und Gewichte sind ca . 1 x Netzteil

Material: PE1 x Fernbedienung (CR2025 Lithium-Batterie im Lieferumfang enthalten)

LED: nicht austauschbare mehrfarbige LEDs

Benötigte Werkzeuge:

Kreuzkopfschraubendreher

Bohrer

Dehnschrauben und Befestigungen für die Deckenmontage

WARNUNG!

Enthält Sequenzen von blinkenden Lichtern, die Personen betreffen können, die anfällig für lichtempfindliche Epilepsie oder andere Lichtempfindlichkeiten sind.

Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Verwendung unter Aufsicht von Erwachsenen




Sicherheitshinweise:

- Bevor Sie Ihr Licht einrichten, stellen Sie sicher, dass das Produkt nicht beschädigt ist. Wenn ein Teil des Produkts beschädigt ist, versuchen Sie nicht, es zu montieren und zu verwenden.
- Versuchen Sie nicht, dieses Produkt fest mit dem Stromnetz zu verbinden. Dieses Produkt muss nicht an Ihr Stromnetz angeschlossen werden. Es wird mit einem Adapternetzteil betrieben.
- Verwenden Sie nur den mit diesem Produkt gelieferten Adapter und es darf kein anderer Adapter verwendet werden.
- Dieses Produkt enthält nicht austauschbare LEDs. Wenn eine der LEDs nicht mehr funktioniert, muss die gesamte Einheit gemäß den Richtlinien Ihres Gemeinderats entsorgt werden.
- Dies ist kein Spielzeug, halten Sie sich während der Montage von Kindern und Haustieren fern.
- Nicht in Verpackungen arbeiten
- Von Wärmequellen oder offener Flamme fernhalten
- Stellen Sie sicher, dass das Kabel so platziert ist, dass keine Stolper-, Verschränkungs- oder Strangulationsgefahren auftreten können

Anweisungen

- Bevor Sie beginnen, lesen Sie bitte diese Anweisungen sorgfältig durch und bewahren Sie sie für zukünftige Referenz auf. Überprüfen Sie den Inhalt der Verpackung und stellen Sie sicher, dass Sie alle erforderlichen Teile aufgelistet haben und keine fehlenden Teile vorhanden sind. Wenn Teile fehlen, versuchen Sie **NICHT**, das Produkt zu montieren.
- Entfernen Sie das Produkt vorsichtig von der Verpackung und achten Sie darauf, das Kabel nicht zu verdrehen oder zu verwickeln.
- Da diese Leuchte nicht fest verdrahtet sein muss, wird ein Adapter angeschlossen, um sicherzustellen, dass sich eine Steckdose in erreichbarer Entfernung befindet, ohne den Draht zu stark zu dehnen.
- Entfernen Sie die 2 Schrauben, Kappen und Bolzen von der Befestigungshalterung. Verwenden Sie die Befestigungshalterung als Vorlage, um die Schraubenlöcher an der Decke zu markieren. Stecken Sie die 2 mitgelieferten Schrauben wieder in die Halterung. Montieren Sie die Halterung mit korrekten Dehnschrauben und Befestigungen (nicht im Lieferumfang dieses Produkts enthalten) an der Decke.
- Legen Sie die runde Pendelleuchte auf eine ebene Fläche. Es gibt 4 winzige vorgefertigte Löcher um das Licht herum. An jedem Loch schrauben Sie die Augenschraube, die an der Kette im Loch befestigt ist. Dies kann von Hand erfolgen.
- Nachdem alle 4 hängenden Ketten sicher mit der runden Pendelleuchte verschraubt wurden, befestigen Sie das andere Ende der Hängekette an den Haken am Metalldeckenbaldachin. Die Metallketten sind miteinander verbunden, so dass die Gesamtlänge/-neigung der Pendelleuchte an Ihre Anforderungen angepasst werden kann. Bitte tun Sie dies, bevor Sie das metallene Deckdach an der Halterung befestigen.
- Befestigen Sie das Netzteil an der Stiftverbindung der Pendelleuchte.
- Befestigen Sie die Deckenbasisüberdachung mit zwei mitgelieferten Muttern an der festen Halterung und setzen Sie dann den Schraubverschluss auf.
- Schließen Sie den Adapter an das Stromnetz an und schalten Sie ihn ein.

Fernbedienungsfunktionen

	Ein/Aus		Helligkeit erhöhen/verringern
	Erhöhen / Verringern der Bewegungsgeschwindigkeit		Modussperre (5 Sekunden lang gedrückt halten)
	-Wählen Sie die vorherige Sequenz + Nächste Sequenz auswählen		Farbanpassung (5 Sekunden lang gedrückt halten)
	Schaltet Licht auf automatische Bewegung um		Konstante Lichtfarbe

Batteriewarnungen! Batterien sollten nur von einem Erwachsenen eingesetzt oder gewechselt werden. Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht aufgeladen werden. Achten Sie darauf, Batterien mit den richtigen Polaritäten einzusetzen und befolgen Sie immer die Anweisungen des Produkts und der Batteriehersteller. Entfernen Sie Batterien aus dem Produkt, bevor Sie sie länger lagern. Entfernen Sie immer alte oder erschöpfte Batterien aus dem Produkt. Die Versorgungsklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden. Überprüfen Sie, ob die Kontaktflächen sauber und hell sind, bevor Sie Batterien einlegen. Vergraben oder verbrennen Sie keine Batterien. Recyceln Sie gebrauchte Batterien verantwortungsbewusst. Nicht im Hausmüll entsorgen.



Entsorgung: Das Symbol "Gekreuzter Mülleimer" auf dem Produkt bedeutet, dass das Produkt als Elektro- oder Elektronikgerät eingestuft wird und am Ende seiner Nutzungsdauer nicht mit anderen Haushalts- oder Gewerbeabfällen entsorgt werden sollte. Die Ware muss gemäß den Richtlinien Ihres Gemeinderats entsorgt werden.