

Aktualisierte Waschanleitung

Bitte befolgen Sie diese Anleitung, wenn Sie Ihren Traumschwinger waschen möchten

Die TRAUMSCHWINGER sind als Entspannungsmöbel konzipiert und nicht für eine häufige Vollwäsche geeignet. Ein TRAUMSCHWINGER Netz zu waschen ist nicht so alltäglich, wie ein Kleidungsstück oder gewebtes Textil. Befolgen Sie deshalb bitte genau die folgende Anleitung:

Vorbereiten: Entfernen Sie zunächst die Quer- und Seitenstreben und hängen Sie den TRAUMSCHWINGER ab. Lösen Sie das Netzgeflecht von der Höhenverstellung. Breiten Sie das Netzgeflecht aus und legen Sie die Trageleine zusammengerollt auf das Netz. Schlagen Sie das Netz so ein, dass die Trageleine vollständig vom Netz umschlossen werden. Stecken Sie dieses Netzbündel in die Waschtrommel. Bitte beachten Sie, dass je nach Größe der Netze eine Waschmaschine mit entsprechendem Fassungsvermögen erforderlich ist (z.B.: Gewicht XXL Extra Large Netzgeflecht ca. 7,5kg).

Waschen: Wählen Sie den Wollwaschgang bei 30°C. Unser bestes Ergebnis erreichen wir bei einer Schleuderstufe von 800 U/min. **Bei höheren Schleuderstufen kann es zur Verhärtung und Verdrehung der Kordel kommen.** Verwenden Sie ein Waschmittel ohne Bleichmittel und keinen Weichspüler. **Unsere Produktempfehlung:** Waschmittel mit Seifenkrautextrakt, Lanolin Wollspülung, Entkalker, Fleckensalz. Wir empfehlen die **ökologischen Pflegeprodukte der W. ULRICH GmbH**, die Sie in unserem Shop erhalten.

Unsere Waschempfehlung für ein optimales Ergebnis:

Das Waschmittel verwenden Sie einfach nach Dosierungsanleitung auf der Flasche. Als Pflegezusatz empfehlen wir die Zugabe von Lanolin Wollspülung im Weichspülfach, um die Weichheit der Baumwolle zu erhalten. Falls Ihr Wasser sehr kalkhaltig ist, können Sie zusätzlich Entkalker in das Weichspülfach geben, um den Härtegrad zu verringern und so ein weichereres Endergebnis zu erhalten. Je nach Gewicht des TRAUMSCHWINGERS können Sie 30-50ml Wollspülung und Entkalker verwenden.

Bei leichter Verschmutzung wird das Reinigungsergebnis durch Zugabe von Fleckensalz, welches Sie direkt in die Trommel geben, verbessert. Stark verschmutzte Netze sollten mit Gallseife oder Fleckensalz vorbehandelt werden.

HINWEIS: Möchten Sie Fleckensalz benutzen, achten Sie bitte auf die Hinweise des Herstellers, insbesondere, wenn Sie einen farbiges TRAUMSCHWINGER Netz waschen möchten, um unerwünschtes Ausbluten der Farbe zu vermeiden. Das Fleckensalz der **W. ULRICH GmbH** hat auch bei farbigen Netzen ein überzeugendes Ergebnis gezeigt.

Trocknen: Die verwendete Baumwolle ist nicht trocknergeeignet. Achten Sie nach dem Waschen darauf, das durchfeuchtete Netz bei guter und ausreichend warmer Lüftung zu trocknen, damit keine Stockflecken entstehen. Vorzugsweise verwenden Sie einen Wäscheständer und breiten das Netz darauf aus. Dieser Prozess kann Tage in Anspruch nehmen, planen Sie deshalb das Waschen des TRAUMSCHWINGERS zu einer trockenen, warmen Witterung ein oder in einem gut durchlüfteten warmen Raum. Das Netz darf erst wieder belastet werden, wenn es vollkommen durchgetrocknet ist.

Bürsten: Aufgrund der Feuchtigkeit haften die feinen Oberflächenfasern aneinander. Um die ursprüngliche Flauschigkeit zu erhalten, können Sie die Liegefläche nach dem Trocknen mit einer mittelharten Kleiderbürste behandeln. Eine Bürste aus reinem Roßhaar ist hierfür am besten geeignet.

Nach dem Trocknen und Bürsten der Baumwolle hängen Sie Ihren TRAUMSCHWINGER, wie im Handbuch beschrieben, wieder auf.