



WISDOM PLAYGROUNDS

Wisdom Education Europe GmbH
Drosselweg 10
09526 Olbernhau, Deutschland
www.wisdomeurope.eu

Montageanleitung

Kundenname:

Verkaufsnummer:

Gerätenummer: HW1-S1A356-V02-10129

Name des Vertriebspartners:


Telefonnummer des Vertriebspartners:

Herstellungsdatum: 24.04.2026


HW1-S1A356-V02-10129




Aufputzmontage




Bodenmontage






Teilleiste:


HW1-S1A356-V02-10129
Motorik-Eingangswagen für den Außenbereich



A




C




E




F



B




D



G


Montageschritte:

Montageschritt 1 - Hardware-Paket			
Nummer	Name	Modell	Menge
1	SICHERHEITSTORX-SCHRAUBE	M8*100	10
2	SICHERHEITSTORX-SCHRAUBE	M8*85	1
3	SICHERHEITSTORX-SCHRAUBE	M8*75	8
4	SELBSTSICHERNDE MUTTER	M8	19
5	UNTERLEGSCHEIBE	M8	9
6	UNTERLEGSCHEIBE	8,5/23,5*T1,5	29
7	KUNSTSTOFFKAPPE	φ34*M10	19



Montageschritte:


Montageschritt 2 - Hardware-Paket			
Nummer	Name	Modell	Menge
1	SICHERHEITS-TORX-SCHRAUBE	M8*30	8
2	UNTERLEGSCHIEBE	8,5/23,5*T1,5	8



Montageschritte:

Montageschritt 3 - Hardware-Paket


Nummer	Name	Modell	Menge
1	Spreizdübel	M8*100	21



Verwenden Sie einen Schlagbohrer, um durch das Loch der Fußplatte ein M10*120mm Loch in den Boden zu bohren.
Der Bohrer benötigt eine Länge von M10*150 oder mehr.
Verwenden Sie M8*100 Spreizdübel, um die Fußplatte am Boden zu befestigen.

Montageschritte:

Montageschritt 4 - Hardware-Paket			
Nummer	Name	Modell	Menge
1	MANIPULATIONSSICHERE TORX-SCHRAUBE	M8*25	21
2	SICHERUNGSMUTTER	M8	21
3	UNTERLEGSCHIEBE	8,5/23,5*T1,5	42
4	KUNSTSTOFFKAPPE	φ34*M10	21



BEDIENUNGSANLEITUNG

Beschreibung:

Artikelnummer: **HW1-S1A356-V02-10129**

Importiert in die EU durch: Wisdom Education Europe

GmbH Drosselweg 10, 09526 Olbernhau, Deutschland

Hersteller: Wisdom Group

Herstelleradresse: Building 4, Lane 2777, Baoan Road, Malu Town, Jiading District, Shanghai, China

Prüfnorm: EN 1176-1:2017/A1:2023

Gesamtabmessungen: 166*206,2*134,9 cm

Gewicht: Netto: 145,5 kg, Brutto: 151,5 kg

INSTALLATIONSANLEITUNG

1. Stellen Sie vor der Montage sicher, dass der Bereich sicher und frei von Gefahren ist. Der Mindestplatzbedarf beträgt: 1058*803 cm.
2. Für die Montage sind mindestens zwei Erwachsene erforderlich.
3. Das Produkt und die Materialien sind für den Innen- oder Außenbereich unter Aufsicht bestimmt.
4. Überprüfen Sie vor der Montage die Menge der Ersatzteile anhand der Ersatzteilliste.
5. Stellen Sie bei der Installation sicher, dass der Untergrund entweder ein stoßdämpfender Bodenbelag ist oder während der Montage durch ein weiches Material wie Pappe oder eine Decke geschützt wird, um Kratzer am Rahmen zu vermeiden.
6. Ziehen Sie nach der Montage alle Schrauben fest.
7. Entfernen Sie alle Montagematerialien und Werkzeuge aus dem Spielbereich, bevor das Gerät verwendet wird.
8. Während der unvollständigen Installation, Demontage oder Wartung sollten sich Kinder vom Produkt fernhalten, um die Sicherheit zu gewährleisten.
9. Das Produkt kann am Boden befestigt werden. Nachfolgend finden Sie die Montageanleitung. (Der Anker muss separat beim Hersteller erworben werden.)

ANWEISUNGEN

1. Bitte lesen Sie die Anweisungen und Warnschilder vor dem Gebrauch sorgfältig durch.
2. Überprüfen Sie die Gegenstände und den Spielbereich vor dem Gebrauch auf mögliche Gefahren.
3. Die maximale Anzahl der Personen, die das Gerät gleichzeitig benutzen dürfen, beträgt 2.
4. Benutzeralter: 3 ~ 14 Jahre.
5. Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt. Sorgen Sie für ständige Aufsicht durch Erwachsene.
6. Bitte achten Sie vor dem Gebrauch auf die Sicherheit der Umgebung und vermeiden Sie die Nutzung bei schlechten Wetterbedingungen.
7. Anleitung für den Anker
Anker für Grasboden: Überprüfen Sie einmal im Monat, ob der eingebettete Anker und die selbstschneidende Schraube nicht locker sind und die Stoffschlaufe nicht gerissen ist. Wenn der Anker locker ist, muss er zur Verstärkung mit Erde bedeckt werden. Wenn die Schraube locker ist und die Stoffschlaufe gerissen ist, muss sie rechtzeitig ausgetauscht werden.
Anker für Zementboden: Überprüfen Sie einmal im Monat, ob jede Spreizschraube fest sitzt. Wenn sie locker ist, ersetzen Sie sie bitte rechtzeitig.
8. Nicht klettern.
Die Höhe aller Trittflächen beträgt weniger als 60 cm.
9. Wenn das Material beschädigt ist und repariert werden muss, wenden Sie sich bitte an den Hersteller, um es zu reparieren oder zu ersetzen.
10. Bitte stellen Sie sicher, dass der Installationsuntergrund während der Installation waagrecht ist und halten Sie ihn während des Gebrauchs waagrecht.

WARTUNG

1. Mit einem feuchten Tuch reinigen.

2. Verwenden Sie zur Reinigung
neutrale Reinigungsmittel. 3.

Überprüfen Sie das Produkt
regelmäßig.

4. Befolgen Sie den unten stehenden Inspektionszyklus, um das Produkt angemessen zu überprüfen.

5. Füllen Sie nach der Inspektion das Inspektionsprotokoll aus.

INSPEKTIONSINFORMATIONEN

Inspektionszyklus	Inspektionspunkt	JA/NEIN	Lösung	Unterschrift
Tägliche Inspektion der Artikel	Überprüfen Sie, ob Schrauben, Bolzen und Befestigungselemente festgezogen sind.			
	Auf einer ebenen Fläche installiert und keine Gefahren vorhanden.			
	Die Ausrüstung ist frei von Schmutz und Feuchtigkeit.			
	Klettverschlüsse sind sicher befestigt.			
	Auf Anzeichen von Beschädigung und Verschleiß prüfen.			
Monatliche Inspektion der Artikel (zusätzlich zur täglichen Inspektion)	Überprüfen Sie, ob die Schrauben frei von Rost und Beschädigungen sind.			
	Überprüfen Sie, ob die Teile sicher verbunden sind.			
	Überprüfen Sie, ob die Konformitätskennzeichnungen intakt sind.			
Jährliche Inspektion der Artikel (zusätzlich zur täglichen und monatlichen Inspektion)	Überprüfen Sie, ob keine starke Korrosion vorliegt, und ersetzen Sie diese bei Bedarf.			
	Auf Risse oder Verschlechterung der Verbindungsteile prüfen. Bei Bedarf ersetzen.			
	Überprüfen Sie, ob keine übermäßige Verfärbung der Komponenten vorliegt.			
	Überprüfen Sie, ob Schrauben und Verbindungsstücke in einwandfreiem Zustand und nicht beschädigt oder abgenutzt sind.			
	Überprüfen Sie, ob die Konformitätskennzeichnungen lesbar sind.			
	Überprüfen Sie, ob der Spielbereich unter dem Gerät sicher und eben ist.			

**Viel Spaß
Mit Ihrem
WISDOM
Spielgerät!**



Wisdom Education Europe GmbH
Drosselweg 10
09526 Olbernhau, Deutschland
www.wisdomeurope.eu