



WISDOM PLAYGROUNDS

Wisdom Education Europe GmbH
Drosselweg 10
09526 Olbernhau, Deutschland
www.wisdomeurope.eu

Montageanleitung

Kundenname:

Verkaufsnummer:

Einheitsnummer: HW1-S1A355-10129

Name des Vertriebspartners:


Telefonnummer des Vertriebspartners:

Herstellungsdatum: 24.04.2026


HW1-S1A355-10129




Aufputzmontage








Bodenmontage






Teileliste:

HW1-S1A355-10129
Outdoor-Motorik-Kletterwagen




Montageschritte:

Montageschritt 1 - Hardware-Paket			
Nummer	Name	Modell	Menge
1	SICHERHEITS-TORX-SCHRAUBE	M8*100	16
2	SICHERHEITS-TORX-SCHRAUBE	M8*80	4
3	SICHERHEITS-TORX-SCHRAUBE	M8*50	8
4	SICHERUNGSMUTTER	M8	28
5	UNTERLEGSCHIEBE	M8	12
6	UNTERLEGSCHIEBE	8,5/23,5*T1,5	32
7	KUNSTSTOFFKAPPE	φ34*M10	20



Installationsschritte:


Installationsschritt 2 - Hardware-Paket			
Nummer	Name	Modell	Menge
1	SICHERHEITS-TORX-SCHRAUBE	M8*50	8
2	UNTERLEGSCHIEBE	M8	8
3	SELBSTSCHNEIDEND	Ø4*20	8



Installationsschritte:

Installationsschritt 3 - Hardware-Paket

Nummer	Name	Modell	Menge
1	Spreizschraube	M8*100	12




Verwenden Sie einen Schlagbohrer, um durch das Loch der Fußplatte ein M10*120mm Loch in den Boden zu bohren.

Der Bohrer benötigt eine Länge von M10*150 oder mehr.

Verwenden Sie M8*100 Spreizschrauben, um die Fußplatte am Boden zu befestigen.

Installationsschritte:

Installationsschritt 4 - Hardware-Paket			
Nummer	Name	Modell	Menge
1	SICHERHEITS-TORX-SCHRAUBE	M8*25	12
2	SICHERUNGSMUTTER	M8	12
3	UNTERLEGSCHIEBE	8.5/23.5*T1.5	24
4	KUNSTSTOFFKAPPE	φ34*M10	12



BEDIENUNGSANLEITUNG

Beschreibung:

Artikelcode: **HW1-S1A355-10129**

Importiert in die EU durch: Wisdom Education Europe
GmbH Drosselweg 10, 09526 Olbernhau, Deutschland

Hersteller: Wisdom Group

Herstelleradresse: Building 4, Lane 2777, Baoan Road, Malu Town, Jiading District, Shanghai, China.

Prüfnorm: EN 1176-1:2017/A1:2023

Gesamtabmessungen: 166*109,9*179,9 cm.

Gewicht: Nettogewicht: 128,5 kg,

Bruttogewicht: 133,5 kg

INSTALLATIONSANLEITUNG

1. Stellen Sie vor der Montage sicher, dass der Bereich sicher und frei von Gefahren ist. Der Mindestplatzbedarf beträgt: 1058*803 cm.
2. Für die Montage sind mindestens zwei Erwachsene erforderlich.
3. Das Produkt und die Materialien sind für den Innen- oder Außenbereich unter Aufsicht bestimmt.
4. Überprüfen Sie vor der Montage die Anzahl der Ersatzteile anhand der Ersatzteilliste.
5. Stellen Sie bei der Installation sicher, dass der Untergrund entweder ein stoßdämpfender Bodenbelag ist oder während der Montage durch ein weiches Material wie Pappe oder eine Decke geschützt wird, um Kratzer am Rahmen zu vermeiden.
6. Ziehen Sie nach der Montage alle Schrauben fest.
7. Entfernen Sie alle Montagematerialien und Werkzeuge aus dem Spielbereich, bevor das Gerät verwendet wird.
8. Während der unvollständigen Installation, Demontage oder Wartung sollten sich Kinder vom Produkt fernhalten, um die Sicherheit zu gewährleisten.
9. Das Produkt kann am Boden befestigt werden. Nachfolgend finden Sie die Montageanleitung. (Die Verankerung muss separat beim Hersteller erworben werden.)

ANWEISUNGEN

1. Bitte lesen Sie die Anweisungen und Warnhinweise vor dem Gebrauch sorgfältig durch.
2. Überprüfen Sie die Gegenstände und den Spielbereich vor dem Gebrauch auf mögliche Gefahren.
3. Die maximale Anzahl der Personen, die das Gerät gleichzeitig benutzen dürfen, beträgt 2.
4. Benutzeralter: 3 ~ 14 Jahre.
5. Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt. Sorgen Sie für ständige Aufsicht durch Erwachsene.
6. Bitte achten Sie vor dem Gebrauch auf die Sicherheit der Umgebung und vermeiden Sie die Nutzung bei schlechten Wetterbedingungen.
7. Anleitung für die Verankerung
Verankerung für Grasboden: Überprüfen Sie einmal im Monat, ob der eingebettete Anker und die selbstschneidende Schraube fest sitzen und die Stoffschlaufe nicht beschädigt ist. Wenn der Anker locker ist, muss er zur Verstärkung mit Erde bedeckt werden. Wenn die Schraube locker ist oder die Stoffschlaufe beschädigt ist, muss sie rechtzeitig ausgetauscht werden.
Verankerung für Zementboden: Überprüfen Sie einmal im Monat, ob jede Dehnschraube fest sitzt. Wenn sie locker ist, ersetzen Sie sie bitte rechtzeitig.
8. Nicht klettern.
Die Höhe aller Trittpositionen beträgt weniger als 60 cm.
9. Wenn das Material beschädigt ist und repariert werden muss, wenden Sie sich bitte an den Hersteller für eine Reparatur oder einen Austausch.
10. Bitte stellen Sie sicher, dass der Installationsuntergrund während der Montage waagrecht ist und halten Sie ihn während des Gebrauchs waagrecht.

WARTUNG

1. Mit einem feuchten Tuch reinigen.
2. Verwenden Sie zur Reinigung neutrale Reinigungsmittel.
3. Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig.
4. Befolgen Sie den unten stehenden Inspektionszyklus, um das Produkt angemessen zu überprüfen.
5. Füllen Sie nach der Inspektion das Inspektionsprotokoll aus.

INSPEKTIONSINFORMATIONEN

Inspektionszyklus	Inspektionspunkt	JA/NEIN	Lösung	Unterschrift
Tägliche Inspektion der Gegenstände	Überprüfen Sie, ob Schrauben, Bolzen und Befestigungselemente festgezogen sind.			
	Auf einer ebenen Fläche installiert und keine Gefahren vorhanden.			
	Das Gerät ist frei von Schmutz und Feuchtigkeit.			
	Klettverschlüsse sind sicher befestigt.			
	Auf Anzeichen von Schäden und Verschleiß prüfen.			
Monatliche Inspektion der Gegenstände (außer tägliche Inspektion)	Überprüfen Sie, ob die Schrauben frei von Rost und Schäden sind.			
	Überprüfen Sie, ob die Teile sicher verbunden sind.			
	Überprüfen Sie, ob die Konformitätsetiketten intakt sind.			
Jährliche Inspektion der Gegenstände (außer tägliche und monatliche Inspektion)	Überprüfen Sie, ob keine starke Korrosion vorliegt, und ersetzen Sie die Teile bei Bedarf.			
	Auf Risse oder Verschleiß an Verbindungsteilen prüfen. Bei Bedarf ersetzen.			
	Überprüfen Sie, dass keine übermäßige Verfärbung der Komponenten vorliegt.			
	Überprüfen Sie, ob Schrauben und Anschlüsse funktionstüchtig und nicht beschädigt oder abgenutzt sind.			
	Überprüfen Sie, ob die Konformitätskennzeichnungen lesbar sind.			

Überprüfen Sie, ob der Spielbereich unter dem Gerät sicher und eben ist.			
--	--	--	--

Viel Spaß mit Ihrem WISDOM Spielgerät!



Wisdom Education Europe GmbH
Drosselweg 10
09526 Olbernhau, Deutschland
www.wisdomeurope.eu