



KB1-DG25213-30-F

4 Shelf Cabinet - H79cm including 12 wooden boxes

FRONT




BACK




WARNING:

- Contains small parts, sharp points and edges.
- Adult assembly required.
- Two adults recommended.
- Do not stand, sit, kneel, lean or pull on unit for support.
- Never leave children unattended.
- Adult supervision recommended.
- Enthält im unmontierten Zustand kleine Teile, scharfe Kanten und spitze Ecken.
- Montage durch zwei Erwachsene empfohlen.
- Während der Montage nicht auf den Artikel stellen, sitzen, knien, lehnen o. ä.
- Lassen Sie Ihre Kinder nicht unbeaufsichtigt.
- Benutzung unter Aufsicht Erwachsener.

PART LIST



HARDWARE



TIP!
DO NOT FULLY
TIGHTEN SCREWS
UNTIL ALL SCREWS
HAVE BEEN LOOSELY
POSITIONED.

TIPP!
ZIEHEN SIE DIE
SCHRAUBEN NICHT
KOMPLETT AN BEVOR
DER ARTIKEL
KOMPLETT MONTIERT
IST.

BEFORE
ASSEMBLING,
MAKE SURE THERE
ARE NO
MISSING PARTS.


BITTE PRÜFEN SIE DEN
ARTIKEL UND SEINE
BESTANDTEILE VOR
MONTAGE AUF SEINE
VOLLSTÄNDIGKEIT.

NOTE/HINWEIS:
AN ELECTRIC SCREWDRIVER
WILL BE RECOMMENDED FOR
ASSEMBLY (NOT INCLUDED)
EIN AKKUSCHRAUBER IST FÜR
DIE MONTAGE VON VORTEIL
(NICHT ENTHALTEN)




1 x12


Ø5*40
X48




2 x12


Ø5*40
X48




3



Ø7*50
X6




4


Ø7*50
X2





5**6**

Ø7*50
X8

**7**

Ø15*13
X6 X6

**8**

This product is used for kindergarten.



CAUTION:

- Do not allow children to climb on shelves.
- Do not use as a ladder or cart.
- Kinder dürfen nicht auf den Artikel klettern.
- Nutzen Sie den Artikel nicht als Leiter.

CARE AND CLEANING

- Clean wood with a damp cloth or sponge using warm water and mild soap. Wipe dry.
- Check for loose or worn parts periodically and tighten or replace as necessary
- Das Holz kann mit einem nebelfeuchtem Lappen oder Schwamm und warmen Seifenwasser gereinigt werden. Wischen Sie danach trocken.
- Überprüfen Sie den Artikel regelmäßig auf lockere oder abgenutzte Teile, ziehen Sie Schrauben wieder fest oder ersetzen Sie wenn nötig Teile.

Record the Batch-Number here. Information is located on the shipping carton and / or the product itself. Keep this sheet in an accessible place.

Notieren Sie die Batch-Nummer hier. Diese finden Sie entweder auf dem Verpackungskarton und / oder am Produkt selbst. Bitte heben Sie die Batch-Nummer für Rückfragen auf.


Model Number: **KB1-DG25213-30-F**

Batch-Number: _____

Distribution:
Wisdom Education Europe
 Zum Poppischen Gut 3
 09526 Olbernhau
 GERMANY

www.wisdomeurope.com

**The steps for wall-mounted installation:
Die Schritte für die Wandmontage:**



**STEP 1
Schritt 1**




X2

Drill a hole on the wall according to the hole position of the connector.
Insert the expansion screw into the drilled hole.

Bohren Sie entsprechend der Lochposition des
Verbindungsstücks ein Loch in die Wand.
Setzen Sie die Dehnschraube in das gebohrte Loch ein.

The cabinet must be fixed to the wall for use.
Der Schrank muss zur Verwendung an der Wand befestigt werden.

STEP 2 Schritt 2



Connect the cabinet to the wall with self-tapping screws.

Note:

Use 4×16 self-tapping screws for cabinet connections.

Use 4×40 self-tapping screws for wall connections.

Befestigen Sie den Schrank mit selbstschneidenden Schrauben an der Wand.

Hinweis:

Verwenden Sie für die Befestigung des Schranks 4×16 selbstschneidende Schrauben.

Verwenden Sie für die Befestigung an der Wand 4×40 selbstschneidende Schrauben.

